

Grafické karty Intel



Pro obecné informace o ovladačích grafických karet, nebo zjištění funkčnosti 3D akcelerace, čtěte nejprve [Ovladače grafických karet](#).

Tento návod je určen pro  Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot:

Instalace ovladačů

Grafické karty Intel jsou většinou detekovány a nastaveny automaticky a není třeba nic doinstalovávat.

Intel 915g, 945g

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Intel Graphics Media Accelerator 950

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Intel Graphics Media Accelerator 500

doplnit

Intel 945GM

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Intel GMA X4500MHD (Intel Mobile 4 Series)

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Intel HD Graphics

Tato grafická karta běží v Ubuntu bez jakýchkoliv komplikací, včetně hardwarové akcelerace.

Další zdroje informací

- <https://wiki.ubuntu.com/X/Drivers> 
- <https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsVideoCardsIntel> 

Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu Wiki tým, že jej rozšíříte. [Více...](#)

From:

<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu Česká republika**

Permanent link:

https://wiki.ubuntu.cz/grafick%C3%A9_karty_intel 

Last update: **2019/02/25 18:21**