

Acer TravelMate C213TMi

Tento návod vám pomůže zprovoznit notebook/TabletPC **Acer Travel Mate C213TMi**.



Dotykový displej

Postupujte podle návodu pro [TabletPC](#).

Čtečka otisků prstů

Čtěte [Čtečka otisku prstu](#).

Řešení problémů

Suspend a Hibernace

V některých [vydáních](#) Ubuntu může docházet k problémům při probuzení.

[Nainstalujte](#) balíček: `pm-utils`

Stáhněte: [20-video-quirk-pm-acer.fdi](#), přesuňte ho a restartujte HAL.

```
sudo mv 20-video-quirk-pm-acer.fdi
/usr/share/hal/fdi/information/10freedesktop/
sudo /etc/init.d/hal restart
```

Pro kontrolu zadejte do terminálu.

```
lshal | grep quirk
```

Mělo by se nám vypsát:

```
power_management.quirk.vbe_post = true (bool)
power_management.quirk.vbestate_restore = true (bool)
```

Odkazy

- [Technická specifikace](#)
- [HAL Sleep Quirks](#)
- [Rotace displeje](#)

From:
<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:
https://wiki.ubuntu.cz/hardware/notebooky/acer_travelmate_c213tmi

Last update: **2019/02/25 17:21**

