

Webkamera Creative PD1001

Před lety populární webkamerka se i nyní hodí k použití pod linux.

Vlastnosti

- Rozlišení obrazu : 352 x 288 bodů, rozhraní USB 1.0, plynulé zaostření od 0.1m , tlačítko snímku.
- Barvy: 24 bit (16.7 mil.)
- Možnost videa: 352 x 288 bodů („poloviční PAL“), typicky 15, max.30 snímků za vteřinu.

První připojení

Při prvním připojení se na pohled nic neděje, že je kamera připojena, můžeme ověřit tímto:

```
lsusb
```

Ve výpisu bude toto:

```
Bus 001 Device 003: ID 041e:400d Creative Technology, Ltd WebCam PD1001
```

Zprovoznění

Budeme potřebovat dodatek do systému a ten je našťěstí k mání

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=226954

Z uvedené adresy stahneme soubor Emcap, rozbalíme a obvyklým způsobem zpracujeme:

```
make
```

```
sudo make install
```

a následuje restart počítače. Po restartu již najdeme programem [Cheese](#) známé zařízení. Uvedený postup platí i pro webkameru WCAM513.(webkamery CANYON)

Odkazy

Zdroj ovladače: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=226954

From:

<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:

https://wiki.ubuntu.cz/webkamera_creative_pd1001

Last update: **2019/02/25 18:21**

